

NEPRI®

NEPRI-6004B

低压验电器启动电压测试仪

使用说明书



国科电研（武汉）股份有限公司

前言

使用本仪器之前，请您详细地阅读使用说明书，为了让您尽快熟练地操作本仪器，我们随机配备了内容详细的使用说明书，这会有助于您更好的使用该产品。从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等各方面的知识。

在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力，如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不完全一致，请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题，请与我们联系！我们将尽力提供完善的技术支持！

一、概述

NEPRI-6004B 低压验电器启动电压测试仪是一种用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具，是变电所常用的最基本的安全用具。参考验电器的技术标准《DL/T740—2014》的规定，研制了可调式低压验电器启动电压试验箱，本试验箱输出纯正弦波工频高压，适用于各种场合对高压验电器的检测，可准确的判断其质量好坏和启动电压值，是电力行业野外作业不可缺少的安全检测设备。

主要应用于电力行业对验电器进行预防性试验，或现场作业时的临场检测。

二、技术指标

主要技术指标:电源输入:220V 电压:可调式 0~250V

三、产品结构图



四、配件

电源线 1 套，说明书 1 份。合格证保修卡各 1 份。

五、特别说明

试验时请保持距离，试验结束时请关闭电源，拔掉插头，确保试验安全！

六、保修条款

- 1、本机保修期为一年。保修期内，除下列情况下，提供免费维修，保修期过后，提供有偿服务。
- 2、因受潮、浸泡、坠落、外力挤压、冲击等因素造成的电气或机械损坏，不列入保修范围之内。
- 3、因擅自改变电气连接导致的损坏，不列入保修范围之内。
- 4、其它因用户违反本手册的指导，或明显使用不当造成的损坏，不列入保修范围之内。