

NEPRI®

NEPRI-6015 绝缘斗臂车试验装置

使用说明书



国科电研（武汉）股份有限公司

前 言

使用本仪器之前，请您详细地阅读使用说明书，为了让您尽快熟练地操作本仪器，我们随机配备了内容详细的使用说明书，这会有助于您更好的使用该产品。从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等各方面的知识。

在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力，如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不完全一致，请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题，请与我们联系！我们将尽力提供完善的技术支持！

目录

目录	3
一、概述.....	4
二、技术参数	4
三、性能特点	4
四、仪器成套性.....	4
五、保修条款	5

一、概述

绝缘斗臂车试验水槽是按照国家电力公司关于颁发 DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》和 DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》中关于斗臂车的试验要求基础上研制而成，本产品各项指标均符合国标的要求。可以按相关规程要求对绝缘斗臂车进行绝缘耐压试验，产品适用于所有与电力相关行业。

二、技术参数

序号	名称	技术参数
1	外观尺寸	1560*1060*1100mm
2	材质	PR4 水槽+碳钢内骨架+外喷塑铁
3	连续性	可连续试验
4	最高耐受电压	大于等于 150kV
5	电源	AC220V

三、性能特点

1. 功能满足 DL/T1476-2023《安全工器具预防性试验规程》和 DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》的要求；
2. 具有绝缘斗臂车绝缘工频耐压试验的功能；
3. 具有进水和排水功能；
4. 建议使用 10kVA/50kV 工频耐压装置。

四、仪器成套性

名称	数量	备注
斗臂车试验水槽	1 套	
测试电缆	1 套	

接地线	1 条	2 米
操作手册	1 本	
合格证/保修卡	1 张	
装箱单	1 张	

五、保修条款

5.1 本机保修期为一年。保修期内，除下列情况下，提供免费维修，保修期过后，提供有偿维修。

5.2 因受潮、浸泡、坠落、外力挤压、冲击等因素造成的电气或机械损坏，不列入保修范围之内。

5.3 因擅自改变电气连接导致的损坏，不列入保修范围之内。

5.4 其它因用户违反本手册的指导，或明显使用不当造成的损坏，不列入保修范围之内。